



Kolejność montażu:

1. Rama z profili P302 (montaż wkrętami po jednej sztuce na narożnik w prowadzenia wewnątrz profili)
2. Profile P3109 przymocować do P302; za pomocą wkrętów; NAJPIERW PIONOWE
3. Dostosować wysokość nóżek, spiąć je nitami, zasłepić od spodu
4. Osadzić + przynitować ramę do nóżek,
5. Przytwierdzić nitami ramę do pochwyty za pomocą kątownika 80x50x3x50
6. Szklenie + uszczelnianie.

**PROJEKT TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  
WIELORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH Z  
WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU, WODNĄ,  
KANALIZACYJNĄ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

**DETAL PRZEGRODY  
BALKONOWEJ**

ETAP:  
DETALE

DANE  
INWESTORA: **GMINA SUCHA BESKIDZKA**  
ul. Mickiewicza 19  
34-200 Sucha Beskidzka

NR RYSUNKU:

D12

ADRES  
BUDOWY: 34-200 Sucha Beskidzka  
**nr działki: 9675/83, 9675/5, 9675/7  
121502\_1.0001 Sucha Beskidzka**

09.09.2024

AUTORZY:

**mgr inż. arch  
Maciej Pindur**  
149/02 i 646/86

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

**mgr inż. arch  
Agnieszka Szulc**  
46/SLOKK/2016/II

PODPIS:

SPORZĄDZIŁ:

**mgr inż. arch  
Wojciech Zientek**

PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.

Anna i Maciej PINDUROWIE

44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0\*32 434-42-20

www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

