

Uwagi:

1. Wszelkie wykopy w miejscach i obrębie kolizji wykonywać ręcznie, kolizje muszą być odebrane przez właścicieli kolidujących mediów. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z aktualną mapą celem weryfikacji istniejących kolizji. Utrzymać min. 20cm odległość między skrajnymi przewodów krzyżujących się. Należy szczególną uwagę zwrócić na istniejące kable elektroenergetyczne. Lokalizacja kabli może się różnić w terenie. Na kablach należy zamontować rury ochronne typu arota. Stosować się do uzgodnienia z właścielem sieci. Kolizje rozpatrywać z aktualną mapą do celów projektowych

